



NETZNUTZUNG – NIEDERTARIFZEITEN

Großkunden / RLM-Bereich:

Winter-Saison (01.10. bis 31.03.)

Werktags (Montag – Freitag)	22:00 bis 06:00 Uhr
Samstags	13:00 bis 00:00 Uhr
Sonn- und Feiertags	00:00 bis 06:00 Uhr (Folgetag)

Sommer-Saison (01.04. bis 30.09.)

Werktags (Montag – Freitag)	18:00 bis 06:00 Uhr
Samstags	00:00 bis 06:00 Uhr (Folgetag)
Sonn- und Feiertags	00:00 bis 06:00 Uhr (Folgetag)

Kleinkunden / SLP-Bereich:

Werktags (Montag – Freitag)	22:00 bis 06:00 Uhr
Samstags	13:00 bis 00:00 Uhr
Sonn- und Feiertags	00:00 bis 06:00 Uhr (Folgetag)

Freigabezeiten für die Aufladung (Heizanlagen):

Elektrische Speicherheizanlagen für Raumheizzwecke (Freigabedauer 8 Stunden)

- 22:00 – 06:00 Uhr des folgenden Tages

Elektrische Speicherheizanlagen für Raumheizzwecke (Freigabedauer 6 + 4 Stunden)

- 00:00 – 06:00 Uhr
- 13:00 – 17:00 Uhr

Elektrische Wärmepumpen für Raumheiz- und sonstige Heizzwecke:

- zeitlich uneingeschränkter Betrieb bis zu einer Außenlufttemperatur von 0° C, wenn diese untere Einsatzgrenze gewährleistet ist (eine entsprechende Kennzeichnung am Leistungsschild ist erforderlich) oder die Unterbrechung über eine Abschaltvorrichtung nach den Auflagen der Stadtwerke erfolgt.
- zeitlich eingeschränkter Betrieb mit den Freigabezeiten:
 - 00:00 – 08:00 Uhr
 - 09:00 – 11:00 Uhr
 - 12:00 – 17:00 Uhr
 - 19:00 – 24:00 Uhr

Marmorheizungen:

- 00:00 – 08:00 Uhr
- 09:00 – 11:00 Uhr
- 12:00 – 17:00 Uhr
- 19:00 – 24:00 Uhr